

PRAVILA PRILIKOM KORIŠĆENJA XBOX SERIES S/X KONZOLE KOJA SE MORAJU POŠTOVATI!!!! OBAVEZNO PROČITATI!!! NEPOŠTOVANJEM OVIH PRAVILA SNOSITE MATERIJALNU ODGOVORNOST!!!

1. KONZOLU PRAVILNO POVEZATI NA TV - postoji strujni kabl za napajanje, hdmi kabl za sliku i zvuk kojim se povezuje na TV.

2. KONZOLA SE UKLJUČUJE NA VELIKO OKRUGLO X DUGME - bilo na joypad-u ili na samoj konzoli. Kada je konzola uključena na središnjem delu joypad-a svetli okruglo X dugme (Xbox Guide) kao i na konzoli (sa desne strane).

3. NAKON UKLJUČIVANJA KONZOLU OBAVEZNO POVEZIVATI NA INTERNET - idete na settings (kvadrat tj. ikona sa zupčanicom na glavnom ekranu) pa zatim na General - Network settings - Set up wireless network - krećete se preko "pečurkice" na joypad-u a odabir vršite na A taster (zeleno dugme). Vraćate se sa B tasterom (crveno dugme)

4. IGRE SE NALAZE U MY GAMES & APPS - odabirom ove stavke ulazite u biblioteku igara trenutno dostupnih za igranje

5. IGRE STARTUJETE SA ZELENIM TJ. „A“ TASTEROM. IZ IGARA IZLAZITE TAKO ŠTO PRITISNETE JEDNOM KRATKO VELIKO VELIKO OKRUGLO X DUGME NA SREDINI JOYPAD-A I SPUSTITE SE NA IGRU KOJA JE POKRENUTA I PRITISNETE MALI OKRUGLI TASTER LEVO OD X TASTERA (PLAVE BOJE) - DOBIĆETE SPISAK OPCIJA U KOJEM ODABERETE "QUIT".

6. BATERIJE IZ JOYPAD-A NIKAKO NE BACATI JER SU PUNJIVE!!! UKOLIKO VAM SE IZ NEKOG RAZLOGA POTROŠE, MOŽETE UBACITI OBIČNE AA BATERIJE OD 1,5V UMESTO NJIH NA PREDVIĐENO MESTO NA JOYPAD-U (ZA ZADNJE STRANE). PUNJIVE BATERIJE NIKAKO NE PUNITI NEKIM ISPRAVLJAČIMA ILI SL. VEĆ IH ODLOŽITE U TORBU.

6. UŽIVAJTE!!! ☺