

PRAVILA PRILIKOM KORIŠĆENJA PROJEKTORA KOJA SE MORAJU POŠTOVATI!!!! OBAVEZNO PROČITATI!!! NEPOŠTOVANJEM OVIH PRAVILA SNOSITE MATERIJALNU ODGOVORNOST!!!

1. PROJEKTOR PRAVILNO POVEZATI NA NAPAJANJE I NA VIDEO IZLAZ (jedan veliki crni kabl ide u struju i drugi VGA ili HDMI u video izlaz na računaru, konzoli ili drugom uređaju, ukoliko ste dobili projektor koji poseduje samo VGA ulaz koristite VGA-HDMI adapter)

2. UKLJUČIVANJE PROJEKTORA – PROJEKTOR SE NAKON POVEZIVANJA NA STRUJU I VIDEO IZLAZ UKLJUČUJE NA POWER TASTER SA GORNJE STRANE:  (obratite pažnju da oko projektora ima prostora barem 10 – 15 cm kako bi se pravilno hladio, dakle ne treba ga ubacivati u neku policu i stavljati bilo šta na njega!)

3. POKRETANJE PROJEKTORA - NAKON UKLJUČIVANJA SAČEKA SE NEKO LIKO MINUTA DOK SE PROJEKTOR NE ZAGREJE I SLIKA SE NE POJAVI

4. PODEŠAVANJE SLIKE – PODESITE SLIKU SA PODEŠAVANJEM PREKO TASTERA NA SAMOM PROJEKTORU A PREKO TOČKIĆA ZA OŠTRINU SLIKE, KOJEM PRISTUPATE SA GORNJE STRANE PROJEKTORA, PODEŠAVATE KOLIKO ĆE VAM SE ČISTO VIDETI PROJEKCIJA

5. GAŠENJE PROJEKTORA – NA ISTOM TASTERU ZA PALJENJE GASITE PROJEKTOR:  A NA PROJEKCIJI ĆE VAM SE ISPISATI PORUKA DA OPET PRITISNETE ISTI TASTER! SAČEKAJTE NEKO LIKO MINUTA DOK SE NE ČUJE GLASNO „BIP“ I PROJEKTOR SE SKROZ ISKLJUČI (ČUĆETE DA SE VENTILATOR U NJEMU ISKLJUČIO)

6. TEK NAKON ŠTO JE PROJEKTOR U POTPUNOSTI ISKLJUČEN VADITE KABL ZA STRUJU!